

# PEPCARE

## Nasen-/Ohrhaartrimmer

(Batteriebetrieb) Art. 15154012

### DE Bedienungsanleitung

#### 1. Zu dieser Anleitung

- Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise! • Das Gerät darf nur so bedient werden, wie in dieser Anleitung beschrieben. • Bewahren Sie diese Anleitung auf. • Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu.



#### Warnhinweise in dieser Anleitung

Falls erforderlich, werden folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung verwendet:



**GEFAHR!** Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

**WARNUNG!** Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

**VORSICHT!** Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

**HINWEIS:** Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

#### 2. Sicherheitshinweise

##### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist ausschließlich zum Schneiden von echten, menschlichen Nasen- und Ohrhaaren vorgesehen. Das Gerät ist für den privaten Haushalt konzipiert und darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden.

##### Vorhersehbarer Missbrauch

Behandeln Sie kein Kunsthaar und kein Tierhaar.

##### Anweisungen für den sicheren Betrieb

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden. Dies gilt, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. • Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. • Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt. • Bewahren Sie Gerät und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



##### GEFAHR für Kinder

- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeutel spielen. Es besteht Erstickengefahr.

##### Batterien

- Batterien können beim Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Beachten Sie beim Einlegen der Batterie die richtige Polarität (+ und -).
- Entfernen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen wollen. Die Batterie könnte auslaufen und das Gerät beschädigen.
- Setzen Sie Batterien keinen extremen Bedingungen aus, legen Sie sie nicht auf Heizkörpern ab und setzen Sie sie nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Es besteht ansonsten erhöhte Auslaufgefahr.
- Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Wenn Batteriesäure ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

##### WARNUNG vor Verletzungen

- Führen Sie den Nasen-/Ohrhaartrimmer-Aufsatz nicht zu tief in das Nasenloch bzw. in die Ohrmuschel ein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Haut verletzt ist (z. B. offene oder geschwollene Stellen, Ausschlag, Sonnenbrand).
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Aufsätze in Ordnung sind. Arbeiten Sie nicht mit defekten Aufsätzen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät sichtbare Schäden aufweist oder wenn das Gerät zuvor fallen gelassen wurde.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Aufsätze aufstecken oder wechseln sowie vor jeder Reinigung.
- Halten Sie das Gerät von den Augen fern.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät sowie an den Zubehörteilen vor. Lassen Sie Reparaturen nur durch einen Fachbetrieb durchführen.

##### WARNUNG vor Sachschäden

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser.
- Verwenden Sie keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel.

### 3. Bedienung

**WARNUNG!** Führen Sie den Nasen-/Ohrhaartrimmer-Aufsatz nicht zu tief in das Nasenloch bzw. in die Ohrmuschel ein. • Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Haut verletzt ist (z. B. offene oder geschwollene Stellen, Ausschlag, Sonnenbrand).

#### Einsetzen der Batterie & Inbetriebnahme

Die Stromversorgung erfolgt über eine Batterie 1,5 V LR6 (AA).

1. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter nach unten, um das Gerät auszuschalten.
2. Drehen Sie das Gerät so, dass der Batteriefachdeckel nach oben zeigt.
3. Drehen Sie den Batteriefachdeckel etwas gegen den Uhrzeigersinn und ziehen ihn ab.
4. Entfernen Sie ggf. die alte Batterie. Legen Sie die neue Batterie ein. Dabei zeigt der Minus-Pol (-) zum Batteriefachdeckel.
5. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und drehen ihn langsam im Uhrzeigersinn, bis er mit einem Klick einrastet.

#### Nasen-/Ohrhaartrimmer-Aufsatz

Der Nasen-/Ohrhaartrimmer-Aufsatz ist zum Schneiden von Nasen- und Ohrhaaren bestimmt.

1. Nehmen Sie die Schutzkappe ab.
2. Prüfen Sie, ob der Aufsatz richtig sitzt.
3. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter nach oben, um das Gerät einzuschalten.
4. Führen Sie nur die Metallspitze langsam in ein Nasenloch oder ein Ohr ein.
5. Bewegen Sie das Gerät langsam kreisförmig, um die Haare zu schneiden.
6. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter nach unten, um das Gerät auszuschalten und reinigen Sie es.

### 4. Technische Daten

Artikelnummer	15154012
Batterie	1,5 V LR6 (AA)

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Gerät und am Zubehör vor.

### 5. Lieferumfang

Nasen-/Ohrhaartrimmer, Schutzkappe, 1 Batterie 1,5V LR6 Alkaline (AA), Reinigungsbürste, Bedienungsanleitung

### 6. Entsorgung



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



Batterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbrauchte Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie bei den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Batterie-Entsorgung bereit.



#### Verpackung

Wenn Sie die Verpackung entsorgen möchten, achten Sie auf die entsprechenden Umweltvorschriften in Ihrem Land.

### 7. Gewährleistung – Service

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

für diesen Artikel gilt selbstverständlich die gesetzliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren.

Bitte wenden Sie sich für die Abwicklung an den Verkäufer der Ware.

Im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften handelt es sich um einen Mangel, wenn dieser auf Material-, Verarbeitungs- oder Konstruktionsfehler zurückzuführen ist. Ausgenommen sind Schäden, die durch natürlichen Verschleiß, durch falsche Pflege oder unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Wenn Sie Hilfe beim Umgang mit dem Artikel oder weitere Produktinformationen benötigen, können Sie sich gerne auf unserer Service-Plattform [www.aquarius-service.com](http://www.aquarius-service.com) informieren oder [support@aquarius-service.com](mailto:support@aquarius-service.com) kontaktieren.

#### HINWEIS:

Die Bedienungsanleitung für dieses Produkt ist als PDF-Datei unter [www.aquarius-service.com](http://www.aquarius-service.com) erhältlich.

Produziert für: Aquarius Deutschland GmbH,  
Adalperostrasse 29, 85737 Ismaning bei München.